

# Anleitung Safe

Im Hotel gibt es 2 Arten von Safes:

## **Weißer Safe**

Ihren eigenen 6-ziffrigen Code programmieren:

- Bei geöffneter Tür A drücken.
- Geben Sie innerhalb von 10 Sekunden Ihren eigenen Code ein (z. B. Ihr Geburtsdatum).
- Bestätigen Sie den Code mit der Taste C.
- Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Knopf nach links.

Öffnen und Schließen des Safes mit Ihrem eigenen Code:

- Drücken Sie die Taste A.
- Geben Sie Ihren 6-stelligen Code ein.
- Drehen Sie den Knopf nach rechts.
- Um die Tür zu verschließen, schließen Sie sie und drehen Sie den Knopf wieder nach links.

*Achtung:*

*Wenn die Tür länger als 5 Minuten geöffnet ist, wird der Code automatisch gelöscht und muss neu programmiert werden. Lassen Sie bitte bei der Abreise die Tür des Safes geöffnet, damit der nächste Gast wieder seinen eigenen Code programmieren kann.*

## **Schwarzer Safe**

- Denken Sie sich Ihren eigenen 6-stelligen Code aus.
- Schließen Sie die Tür des Safes und geben Sie den Code ein.
- Drücken Sie dann LOCK. Der Safe wird nun geschlossen.

Um den Tresor zu öffnen, geben Sie erneut Ihren eigenen Code ein, und der Tresor wird geöffnet. Sie müssen den Code jedes Mal neu programmieren, wenn Sie den Safe öffnen.

