

# Anleitung Fernseher und Radio

## **Aufrufen von Radioprogrammen mit der Fernbedienung.**

An Ihrem Fernsehgerät können Sie aus einer Vielzahl von vorprogrammierten Radiosendern in fortlaufender Reihenfolge wählen. Die Programmnummer und der gewählte Kanal werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Die komplette Übersicht der Fernseh- und Radiosender und deren Kanalnummern finden Sie in die Anlage.

## **Aufrufen von Fernsehprogrammen mit der Fernbedienung.**

Mit der blauen Taste "Programm + oder -" können Sie verschiedene vorprogrammierte Fernsehsender in fortlaufender Reihenfolge auswählen. Die Programmnummer erscheint auf dem Bildschirm. Die Taste "Guide" öffnet den digitalen TV-Guide. Sie können die Sendernummern auch direkt über die Zifferntasten auswählen.


Etwa 60 TV-Sender werden vom Kabelnetzbetreiber auf Texel übertragen. Die komplette Übersicht der Fernseh- und Radiosender und deren Kanalnummern finden Sie hier.

## **Lautstärkeregelung von Radios oder Fernseher.**

Mit den blauen - + Tasten in der linken Mitte Ihrer Fernbedienung können Sie die Lautstärke verändern. Durch Drücken von + wird die Lautstärke erhöht, durch Drücken von - wird sie verringert. Die Lautstärkeeinstellung wird durch Zahlen von 00 bis 20 angezeigt.

Bitte nehmen Sie bei der Nutzung von Radio und TV Rücksicht auf andere Gäste.

## **Smart TV**

Ihr Fernsehgerät ist mit dem Internet verbunden. Mit der Taste "Smart TV"  auf Ihrer Fernbedienung öffnen Sie das Menü. Hier können Sie u. a. verpasste Sendungen ansehen, Ihren Facebook-Status überprüfen oder Youtube-Filme anschauen. Sie können mit Ihrer Fernbedienung im Menü navigieren.

Wenn Sie einen Netflix-Account haben, ist es auch möglich, Filme und Serien anzusehen.

