

Chalet type De Geul - Handleiding

1-4 persoons chalet

De Krim Texel

Versie: 07-12-2022
Hiermee vervallen eerdere documenten en versies.

Inhoudsopgave

Navigeer direct naar de juiste pagina door op de onderstaande kopjes te klikken:

Welkom 3

Hoe werkt de thermostaat 4

Gebruik maken van de sauna 5

Gebruik maken van de vaatwasser 6

Hoe werkt de oven 8

Welke functies heeft de Samsung Smart TV 14

Bekijk een overzicht van alle TV zenders 15

Welkom

Welkom in uw chalet op Camping Loodsmansduin. Het doet ons veel genoegen dat u Camping Loodsmansduin heeft uitgezocht om uw vakantie door te brengen. Wij hopen dat u een heel fijn verblijf heeft op ons park en op Texel. Om u goed te informeren over uw chalet en de apparaten die hierin aanwezig zijn hebben we deze handleiding voor u samengesteld.


Daarnaast hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet en in deze handleiding opgenomen.

Heeft u na het doornemen van de handleiding nog vragen? Onze medewerkers helpen u graag. Stel uw vraag via onze **WhatsAppService: 06-13491966**. Tussen 09:00 en 20:00 uur wordt uw vraag binnen 30 minuten beantwoord.

Mede namens mijn collega's wens ik u een fijn verblijf op Texel en op ons park,

Frank de Laat - Parkmanager


Hoe werkt de thermostaat



Kenmerken


- Met de twee zilverkleurige knoppen kunt u de temperatuur verhogen of verlagen. Door op de knop te drukken met de **+** verhoogt u de temperatuur. Met de knop **–** verlaagt u de temperatuur.
- Op de display kunt u zien welke temperatuur het in uw accommodatie is.
- Als er in de accommodatie een paar uur geen beweging plaats vindt zal de thermostaat de temperatuur automatisch laten dalen naar 18 C.
- De thermostaat zal als het donker wordt in uw accommodatie de temperatuur automatisch laten dalen naar 18 C

Gebruik maken van de sauna



Power	Aan en uit
Temperatuur instellen	Door op + of – te drukken in het bovenste schermpje
Tijdsduur instellen	Door op + of – te drukken in het tweede schermpje
Sauna aanzetten	Kies welke lampen u aan wilt hebben en druk op het knopje totdat u de gewenste sterkte heeft
Sfeerverlichting	1x drukken = groen 2 x drukken = blauw 3 x drukken = rood 4 x drukken = wit
Ventilator	1x drukken = handmatig (constant) 2 x drukken = automatisch

Gebruik maken van de vaatwasser



1 Aan/uit-toets
2 Toets Halve belading
3 Toets Programmakeuze/Annuleren
4 Controlelampjes
5 Programmalampjes

Controlelampjes	
Controlelampje Wassen	Gaat branden tijdens de was-, spoel- en droogfase.
Controlelampje Zout	Gaat branden als er zout bijgevuld moet worden. Brandt nooit tijdens een lopend afwasprogramma.
Controlelampje Einde programma	Brandt als het afwasprogramma is voltooid. Heeft ook andere visuele signaalfuncties zoals: – het instellen van de waterontharder, – uit- of inschakelen van de geluidssignalen, – melden van een alarm door een storing van de machine.

Programma	Programmaduur	Vervuilingsgraad	Soort belading	Programmabeschrijving
70°	85-95 min.	Zwaar vervuild	Serviesgoed, bestek, potten en pannen	Voorwas Hoofdwas 2 tussentijdse spoelgangen Laatste spoelgang Drogen
65°	105-115 min.	Normaal vervuild	Serviesgoed, bestek, potten en pannen	Voorwas Hoofdwas 2 tussentijdse spoelgangen Laatste spoelgang Drogen
65° A 30' 2)	30 min.	Licht vervuild	Serviesgoed en bestek	Hoofdwas Laatste spoelgang

Een afwasprogramma selecteren en starten

Selecteer het afwasprogramma met de deur enigszins geopend.
Het afwasprogramma start pas nadat u de deur gesloten hebt. Tot dat moment kunnen de instellingen nog worden gewijzigd.

Voer deze handelingen uit om een afwasprogramma in te stellen en te starten:

1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Druk nogmaals op de toets programmakeuze/annuleren om het afwasprogramma in te stellen.
   - Het programmalampje gaat branden
4. Sluit de deur
   - Het wasprogramma start automatisch

Annuleren van een afwasprogramma

1. Druk op de toets programmakeuze/annuleren en houd deze ca. 3 seconden ingedrukt.
   - Het programmalampje gaat uit
   - Het controlelampje einde programma begint te knipperen.
2. Laat de toets programmakeuze/annuleren los om het afwasprogramma te annuleren.

Nu kunt u de volgende stappen uitvoeren:
1. Het apparaat uitschakelen
2. Een nieuw afwasprogramma selecteren.

Einde van het afwasprogramma


Schakel het apparaat onder de volgende omstandigheden uit:
- Het apparaat stopt automatisch
- De geluidssignalen voor het programma-einde zijn hoorbaar

1. Open de deur
   - Het controlelampje Einde gaat branden
   - Het programmalampje blijft branden.
2. Druk op de Aan-/uittoets.
3. Wanneer u de deur van de afwasautomaat een paar minuten op een kier laat staan voordat u het serviesgoed uit de machine haalt, bereikt u betere droogresultaten.

Hoe werkt de oven

Let op: Er worden meerdere typen ovens gebruikt in verschillende chalets.
Kijk welk type oven in uw chalet aanwezig is en raadpleeg daarbij de juiste gebruiksaanwijzing.

Zanussi – BH32CF2



1 Functiekiezer
2 Min-toets
3 Plus-toets
4 Display
- a Operating time indicator light
- b De indicatorlicht van de tijdopnemer
- c De indicatorlicht van de klok
- d De indicatorlicht van de klok

5 Stoptoets
6 Starttoets
7 OK-toets
8 Temperatuurkiezer
9 Bedieningspaneel
10 Ovendeur

Functies Magnetron

1. Draai de functiekiezer op de stand magnetron.
2. De indicaties van werkingsduur en vermogensstand beginnen te knipperen. Op het display wordt de werkingsduur aangegeven.
3. Stel de vermogensstand in met de toetsen “+” en “-”.
4. Druk op de toets OK.
5. De indicatie van de werkingsduur en het display beginnen te knipperen.
6. Stel de gewenste werkingsduur in met de toetsen “+” en “-”.
7. Druk op de toets OK.
8. Druk op de starttoets. De oven begint te werken.
   Na afloop van de ingestelde tijd klinkt er een signaal om het einde van het programma aan te geven.

Automatisch ontdooien

1. Draai de functiekiezer op de stand magnetron.
2. Het vermogenssymbool begint op het display te knipperen.
3. Blader met behulp van de toetsen “+” en “–” door de functies tot het symbool voor automatisch ontdooien gaat knipperen.
4. Druk op de toets OK. Op het display verschijnt het soort voedsel F 01.
5. Blader met behulp van de toetsen “+” en ‘–” door F 01 – F 05 tot het gewenste soort voedsel wordt aangegeven.
6. Druk op de toets OK. Het symbool “g” begint te knipperen.
7. Voer met behulp van de toetsen “+” en “–” het gewicht van het bevroren voedsel in grammen in.
8. Druk op de toets OK.
9. Druk op de starttoets. De oven begint te werken.

 **Grill**

Gebruik deze functie om de bovenkant van gerechten snel een bruin korstje te geven.

1. Draai de functiekiezer op de stand grill.
2. De indicatie werkingsduur en het display beginnen te knipperen.
3. Stel de gewenste werkingsduur in met de toetsen “+” en “-”.
4. Druk op de toets OK.
5. Druk op de starttoets. De oven begint te werken.

 **Magnetron + Grill**

1. Draai de functiekiezer op de stand magnetron + grill.
2. De indicaties werkingsduur en vermogensstand beginnen te knipperen. Op het display wordt werkingsduur aangegeven.
3. Stel de vermogensstand in met de toetsen “+” en “-”.
4. Druk op de toets OK.
5. De indicatie werkingsduur en het display beginnen te knipperen.
6. Stel de gewenste werkingsduur in met de toetsen “+” en “-”.
7. Druk op de toets OK.
8. Druk op de starttoets. De oven begint te werken.

 **Hetelucht**

Gebruik deze functie om gerechten te bakken.

1. Draai de functiekiezer op de stand hetelucht.
2. De indicatie werkingsduur en het display beginnen te knipperen.
3. Stel de gewenste werkingsduur in met de toetsen “+” en “-”.
4. Druk op de toets OK.
5. Druk op de starttoets. De oven begint te werken.

 **Magnetron + Hetelucht**


Gebruik deze functie om gerechten snel te bakken.

1. Draai de functiekiezer op de stand magnetron + hetelucht.
2. De indicaties werkingsduur en vermogensstand beginnen te knipperen. Op het display wordt de werkingsduur aangegeven.
3. Stel de vermogensstand in met de toetsen “+” en “-”.
4. Druk op de toets OK.
5. De indicatie werkingsduur en het display beginnen te knipperen.
6. Stel de gewenste werkingsduur in met de toetsen “+” en “-”.
7. Druk op de toets OK.
8. Druk op de starttoets. De oven begint te werken.

 **Turbo hetelucht**

Gebruik deze functie om gerechten gelijkmatig te bakken en tegelijkertijd een bruin korstje te geven.

1. Draai de functiekiezer op de functie turbo hetelucht.
2. De indicatie werkingsduur en het display beginnen te knipperen.
3. Stel de gewenste werkingsduur in met de toetsen “+” en “-”.
4. Druk op de toets OK.
5. Druk op de starttoets. De oven begint te werken.



1 Bedieningspaneel
2 Stroomlampje/symbool
3 Knop voor verwarmingsfuncties
4 Scherm
5 Temperatuurlampje en magnetronstroomlampje/symbool
6 Bedieningsknop
7 Verwarmingselement
8 Magnetrongenerator
9 Lamp
10 Ventilator
11 Verwijderbare inschuifrail
12 Roosterhoogtes

Functies Magnetron:


1. Verwijder alle accessoires.
2. Draai aan de knop voor de verwarmingsfuncties om de functie Magnetron te selecteren.
3. Om te beginnen met de standaardinstellingen druk u op:
4. Draai de bedieningsknop om het magnetronvermogen te wijzigen.
5. Druk op en draai vervolgens de bedieningsknop voor wijziging van: Duur
6. Druk op:
7. Het signaal klinkt en de oven stopt wanneer de bereidingstijd is afgelopen.
8. Draai de knop voor de verwarmingsfuncties naar de uit-stand.
9. Als u de deur van de oven opent, stopt de oven. Om het opnieuw te laten starten sluit u de deur en drukt u op:

start.

In- en uitschakelen van de oven:

1. Zet de functieknop van de oven op een ovenfunctie. Dit schakelt de oven automatisch aan met de standaard instellingen.
2. Draai de knop voor temperatuur/magnetronvermogen om de temperatuur in te stellen.
3. Om de oven uit te schakelen draait u de knop voor de ovenfuncties naar de uitstand.

0	Uit-stand	De oven is uitgeschakeld.
	Snel opwarmen	Om de opwarmtijd te verkorten.
	Magnetron	Creëert de warmte direct in het eten. Gebruik de magnetron voor het verwarmen van kant-en-klare maaltijden en drankjes, het ontdooien van vlees of fruit en het bereiden van groenten en vis.
	Hetelucht	Bakken op maximaal twee rekstanden tegelijkertijd. Stel de temperatuur 20 °C tot 40 °C lager in dan voor Boven-/onderwarmte.
	Pizza-functie	Voor het bakken van pizza. Voor intensieve bruining en een knapperige bodem.
	Boven-/onderwarmte	Voor het bakken en braden op één rekstand.
	Onderwarmte	Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem en het inmaken van voedsel.
	Ontdooien	Om voedsel te ontdooien (groente en fruit). De ontdooitijd hangt af van de hoeveelheid en dikte van het voedsel.
	Grill	Voor het roosteren van dunne stukjes voedsel en voor het maken van toast.
	Turbo Grill	`Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op één niveau. Voor gratineren en bruinen.



1 Bedieningspaneel
2 Stroomlampje/symbool
3 Knop voor de ovenfuncties
4 Elektronische tijdschakelklok
5 Temperatuurlampje en magnetronstroomlampje / symbool
6 Temperatuurknop / magnetronvermogen
7 Verwarmingselement
8 Magnetrongenerator
9 Lampje
10 Ventilator
11 Verwijderbare inschuifrail
12 Roosterhoogtes

Functies Magnetron

1. Draai de functiekiezer op de stand magnetron.
2. Druk op de magnetron functie om te starten.
3. Draai aan de knop voor temperatuur/magnetronvermogen om het magnetronvermogen te wijzigen.
4. Stel de gewenste werkingsduur in met de toetsen “+” en “-”.
5. Druk op om de magnetron te starten.
6. Als de ingestelde tijd eindigt, klinkt het geluidssignaal weer en stopt de functie magnetron.
7. Draai de knop voor de ovenfuncties naar de uitstand.

In- en uitschakelen van de oven

1. Zet de functieknop van de oven op een ovenfunctie. Dit schakelt de oven automatisch aan met de standaard instellingen.
2. Draai de knop voor temperatuur/magnetronvermogen om de temperatuur in te stellen.
3. Om de oven uit te schakelen draait u de knop voor de ovenfuncties naar de uitstand.

	Multi Hetelucht	Om op twee ovenniveaus te bakken. Stel de temperatuur 20-40 °C lager in dan voor boven-/onderwarmte.
	Pizza Hetelucht	Om gerechten op één niveau te bakken met intensief bruinen en krokantere korst. Stel de temperatuur 20-40 °C lager in dan voor boven-/onderwarmte.
	Boven + onder-warmte	Voor bakken en braden op een ovenniveau.
	Onderwarmte	Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem en het inmaken van voedsel.
	Ontdooien	Deze functie kan gebruikt worden om bevroren voedsel te ontdooien zoals groente en fruit. De ontdooitijd hangt af van de hoeveelheid en de dikte van het voedsel.
	Grill	Om plat voedsel te grillen en brood te roosteren.
	Grill Intens	Voor het roosteren van plat voedsel in grote hoeveelheden en voor het maken van toast.
	Circulatiegrill	Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op één niveau. Ook om te gratineren en te bruinen.

Welke functies heeft de Samsung Smart TV

Smart TV
U kunt op deze Smart TV onder andere gebruik maken van:

- Diverse apps (NOS, NPO)
- YouTube
- Netflix

De smart functies gebruiken (gebruik van de afstandsbediening)



- Gebruik de knop SMART HUB om op te starten
- Met de pijlen kunt u navigeren op het scherm
- Met RETURN gaat u 1 stap terug
- Met EXIT verlaat u het SMART programma en keert u terug naar de tv/radio zenders
- Vanaf een 2e keer gebruik van de knop SMART HUB kunt u met de pijlen switchen tussen recent bekeken en de aanbevolen kanalen



Televisie
Kijk op bladzijde 11 voor het zenderoverzicht.
Vanaf kanaal 401 zijn een aantal zenders on HD kwaliteit beschikbaar.

Geen televisie?
Wellicht is er nog een SMART-programma geactiveerd. Klik op EXIT om het SMART programma te verlaten.

Radio
U kunt de televisie ook gebruiken om radio te luisteren.
Vanaf kanaal 801 vindt u de radiozenders.
Kijk op bladzijde 11 voor de zenderoverzicht.

Geen radio?
Wellicht is er nog een SMART-programma geactiveerd. Klik op EXIT om het SMART programma te verlaten.

HDMI en USB
Aan de rechterkant vindt u de aansluiting voor HDMI en USB.
Hiermee kunt u eventueel een eigen apparaat aansluiten op de TV.
Meestal maakt een extern apparaat automatisch verbinding met de TV.
Zo niet dan kunt u met de knop Source naar het desbetreffende apparaat gaan.



Bekijk een overzicht van alle TV zenders

Naam	Pakket	EPG	4K	HD	SD	Naam	Pakket	EPG	HD	SD
NPO 1	TV-pakket Recreatie	001	x	H264	Mpeg2	RTL Television	TV-pakket Recreatie	129	H264	x
NPO 2		002	x	H264	Mpeg2	Sat.1		130		Mpeg2
NPO 3		003	x	H264	Mpeg2	SWR		131	H264	x
RTL 4		004	x	H264	Mpeg2	Super RTL		132		Mpeg2
RTL 5		005	x	H264	Mpeg2	Kabel 1		133		Mpeg2
SBS 6		006	x	H264	Mpeg2	ProSieben		134		Mpeg2
RTL 7		007	x	H264	Mpeg2	Deutsche Welle		135	H264	
Veronica/Disney XD		008	x	H264	Mpeg2	Welt		136		Mpeg2
Net 5		009	x	H264	Mpeg2	Baby TV		141		H264
RTL 8		010	x	H264	Mpeg2	Nick Jr		142		Mpeg2
FOX		011	x	H264	Mpeg2	Nick toons		143		Mpeg2
RTL-Z		012	x	H264	Mpeg2	Pebble TV		144		Mpeg2
SBS 9		013	x	H264	Mpeg2	Cartoon Network		145	H264	
Discovery		020	x	H264	x	Boomerang		146		Mpeg2
TLC		021	x	H264	x	Nick Music	Plus-pakket Kinderen / Plus-pakket Totaal	147		Mpeg2
Investigation Discovery		022	x	H264	x	RTL Telekids		148	H264	
BBC First		023	x	H264	x	CbbC		149	H264	
24Kitchen		024	x	H264	x	Cbeebies		150	H264	
ESPN		026	x	H264	x	BBC entertainment	Plus-pakket Algemeen / Plus-pakket Totaal	161	x	H264
ESPN 2		027	x	H264	x	BBC four		164	H264	
ESPN 3		028	x	H264	x	MyZenTV		173	H264	
ESPN 4		029	x	H264	x	Al Jazeera English		176	H264	
ESPN UHD		030	x	H265	x	TRT Turk		177		Mpeg2
Nickelodeon		031	x	H264	Mpeg2	TVE		178	H264	
Comedy Central		032	x	H264	Mpeg2	Comedy Central Extra (stopt 01-01-2023)		182		Mpeg2
MTV		033	x	H264	Mpeg2	MTV Live		186	H264	
Paramount Network		034	x	H264	Mpeg2	Shorts TV		187	H264	
National Geographic Channel		040	x	H264	x	CBS-Reality		188		Mpeg2
Eurosport		041	x	H264	x	RTL Crime		189	H264	
Euronews		042	x	H264	x	Discovery Science		191	H264	
CNBC Europe		043	x	H264	x	Travelxp		193	H264	
CNN		044	x	x	Mpeg2	ONS		195		Mpeg2
Nickelodeon Ukraine (Oekraine)		045	x	x	Mpeg2	National Geographic WILD		196	H264	
Inter (Oekraine)		046	x	H264	x	Animal Planet		197	H264	
Channel 5 (Oekraine)		047	x	H264	x	Fashion TV		201	H264	
Espreso TV (Oekraine)		048	x	x	Mpeg2	Mezzo		202		Mpeg2
Kyiv TV (Oekraine)		049	x	x	Mpeg2	Family 7		203	H264	
TV Oranje		050	x	H264	x	Horse & Country		204		Mpeg2
Schlager TV		051	x	H264	x	RTL Lounge		205	H264	
Nashville TV		052	x	H264	x	E! Entertainment		206		Mpeg2
TV 538		053	x	H264	x	Luxe TV		209	H264	
Festival		054	x	H264	x	MTV Hits		220		Mpeg2
Xite		055	x	H264	x	MTV 80s		221		Mpeg2
Eén		061	x	H264	x	MTV 90s		222		Mpeg2
Canvas		062	x	H264	x	MTV 00s		223		Mpeg2
Ketnet		063	x	x	Mpeg2	Slam!TV		224		Mpeg2
BBC One		071	x	H264	Mpeg2	Stingray Lite TV		225		Mpeg2
BBC Two		072	x	H264	Mpeg2	Eurosport 2		250	H264	
BBC World News		073	x	H264	Mpeg2	Motorvision		251	H264	
BBC Three		074	x	H264	x	Extreme Sports		252		Mpeg2
France 24		077	x	H264	x	Playboy TV	Plus-pakket Erotiek	271		Mpeg2
NPO 1 extra		081	x	H264	Mpeg2	Babes TV		272	H264	
NPO 2 extra		082	x	H264	Mpeg2	Brazzers		273	H264	
NPO Politiek en Nieuws		083	x	H264	Mpeg2	Meiden van Holland		274	H264	
Regio Noordkop TV		096	x	H264	x	Reality Kings TV		275	H264	
TV Noord Holland		101	x	H264	x	Ziggo Sport Select	Extra-pakket Ziggo Saport Totaal	301	H264	
RTV Flevoland		102	x	H264	x	Ziggo Sport Golf		302	H264	
RTV West		103	x	H264	x	Ziggo Sport Racing		303	H264	
RTV Utrecht		104	x	H264	x	Ziggo Sport Docu		304	H264	
L1 Limburg		105	x	H264	x	Ziggo Sport Tennis		305	H264	
Omrop Fryslân		106	x	H264	x	Ziggo Sport Voetbal		306	H264	
RTV Noord		107	x	H264	x	Film1 Première	Extra-pakket Film1	341	H264	
RTV Drenthe		108	x	H264	x	Film1 Action		342	H264	
RTV Oost		109	x	H264	x	Film1 Family		343	H264	
Omroep Gelderland		110	x	H264	x	Film1 Drama		345	H264	
RTV Rijnmond		111	x	H264	x	Televisie kijken via coax (DVB-C = Digitale TV):				
Omroep Zeeland		112	x	H264	x	- coax kabel-aansluiting				
Omroep Brabant		113	x	H264	x	- coax aansluiting op de glasvezelbox				
AT5		114	x	H264	x	Netwerk gegevens Digitale Televisie				
Info kanaal Kabeltex		120	x	H264	x	Frequentie: 284.000 / QAM formaat: 64				
Arte		121	x	H264	x	Symboolsnelheid: 6875				
ARD - Das Erste		125	x	H264	x	Netwerk ID: 1790 algemeen				
ZDF		126	x	H264	Mpeg2					
WDR		127	x	H264	Mpeg2	H264 is te ontvangen met HD-ontvanger of Full HD-TV				
NDR		128	x	H264	Mpeg2	H265 is te ontvangen met een 4K/UHD TV				
Xite		501	H265	x	x					
Festival		502	H265	x	x					